


Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch 2-Fuß

Benutzerhandbuch

Importer:
Mainwin Furniture GmbH
Weissdornweg 3 , 34125 Kassel
TEL : 49 (171) 2362838

Exporter:
NINGBO CHENXIN OPTO ELECTRONIC CO.,LTD
ROOM 408-8,HONGHAI BUSINESS BUILDING,
BONDED ZONE,NINGBO
TEL&FAX : 86-0574-87763329



Vergewissern Sie sich, dass keine Hindernisse im Weg sind und dass alle Kabel die richtige Länge für den Transport des Tisches haben. Die Nichteinhaltung oder Nichtbeachtung aller Montage-, Sicherheits- und Betriebsanweisungen und Warnungen bezüglich der Verwendung dieses Produkts kann zu schweren Sach- oder Körperschäden führen.

Wichtig

Sie müssen dieses Handbuch sorgfältig lesen, bevor Sie den Desktop-Ständer verwenden oder installieren.

Wenn dieser Schreibtisch verkauft wurde, geben Sie dem Käufer bitte das Handbuch.

Katalog	Seite
1. Sicherheit und Warnungen	2
2. Verwendung	2
3. Einrichtung und Installation	2
4. Stückliste	3
5. Montageanleitung	4
6. technische spezifikationen	7
7. Programmieranleitung	7
8. Anleitung zur Fehlersuche	9

1. Sicherheit und Warnungen

- Eine unsachgemäße Verwendung dieses Produkts kann zu Sachschäden oder Körperverletzungen führen.
- Überprüfen Sie die Umgebung auf allen Seiten, bevor Sie den Tisch benutzen. Körperteile und Gegenstände können gequetscht werden, wenn sie zwischen einem unbeweglichen Hindernis und dem Bewegungsbereich des Tisches eingeklemmt werden.
- Achten Sie beim Betrieb des Tisches auf die Länge des Netzkabels. Monitore, Computer, Lautsprecher, alles, dessen Kabel nicht lang genug für den Bewegungsbereich des Tisches ist, könnte heruntergezogen werden oder einen Kabelbruch erleiden. Gegenstände, die vom Schreibtisch gezogen werden, können andere Gegenstände zu Fall bringen.
- Bitte weisen Sie alle Benutzer, Installateure oder Kundendienstmitarbeiter, die das Produkt bedienen, in diesen Vorgang ein.

2. VERWENDUNG

Dieser höhenverstellbare Schreibtisch verfügt über Elektromotoren und ist nur für den Einsatz in trockenen Arbeitsbereichen bestimmt. Die Schreibtischhöhe ist einstellbar, um die ergonomisch günstigste Höhe zu erreichen. Diese Schreibtische sind nur für die in diesem Handbuch beschriebenen Zwecke bestimmt. Sie sollten nicht in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder Feuchtigkeit verwendet werden. Jede andere Verwendung erfolgt auf Risiko des Benutzers

Bewegen Sie sich nicht. kriechen oder liegen unter dem Schreibtischgestell. Nicht auf dem Schreibtischgestell sitzen oder stehen

Kinder sollten den Schreibtisch niemals benutzen, es sei denn, sie werden von Erwachsenen beaufsichtigt

Haftung:

Der Hersteller übernimmt in keinem Fall Gewährleistungsansprüche oder Haftungsansprüche für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Umgang mit dem Tischgestell anders als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben entstehen

3. EINRICHTUNG UND INSTALLATION

Stellen Sie nach dem Zusammenbau des Schreibtisches die Füße so ein, dass der Schreibtisch waagrecht steht und seine Position nicht verschiebt. Schließen Sie danach den Schreibtisch an die 110-V- oder 220-V-Steckdose an und der Schreibtisch ist einsatzbereit

Stellen Sie sicher, dass keine Kabel eingeklemmt werden können

Wählen Sie einen Platz für den Schreibtisch, der einen sicheren Abstand zu Fensterrahmen, Heizkörpern, Möbeln usw. hat, damit Personen nicht am Schreibtisch hängen bleiben oder eingeklemmt werden

Stellen Sie keine Gegenstände, die höher als 50 cm (20") sind, unter den Schreibtisch. Heben Sie den Schreibtisch nach dem Zusammenbau NICHT am Schreibtisch an, wenn Sie ihn bewegen. Ein solches Anheben kann die Befestigungselemente, die die Tischplatte mit der Tischplatte verbinden, belasten. Senken Sie den Schreibtisch vollständig ab und heben Sie den Schreibtisch an, indem Sie die Oberseite des Schreibtischsockels greifen oder zuerst den Schreibtisch entfernen

4. Stückliste

Werkzeuge benötigt



Inbusschlüssel
(im Lieferumfang
enthalten)




Maßband




**Kreuzschlitzschraubendreher
und/oder Bohrmaschine**




Komponenten




Ax2




Bx2




Cx2




Dx2



Ex1



Fx1



Gx1



Hx1

Hardware

ax8



M8 × 20

bx8



M6 × 35

cx10




ST4. 2 × 19

dx1




M5

fx5




Bitte zählen Sie alle Teile, bevor Sie Kartons oder Verpackungsmaterial entsorgen. Verwenden Sie für die Montage eine gepolsterte oder mit Teppich ausgelegte Fläche, um Beschädigungen zu vermeiden. Für eine einfache und sichere Montage empfehlen wir zwei Personen.


1




2





3




4




5






6



7








Digitales Bedienfeld für elektrisch höhenverstellbaren Schreibtisch

Benutzer handbuch



Stecken Sie das Netzkabel in eine 110-V- oder 220-V-Steckdose

WICHTIG! Sie müssen den Schreibtisch vor der Verwendung zurücksetzen

Drücken und halten Sie die DOWN-Taste am Mobilteil, bis der Schreibtisch seine niedrigste Höhe erreicht hat. Lassen Sie die DOWN-Taste los. Halten Sie die DOWN-Taste erneut für ca. 10 Sekunden gedrückt, bis sich das Pult etwas weiter senkt, leicht anhebt und stoppt. Lassen Sie die DOWN-Taste los Ihr Schreibtisch ist jetzt einsatzbereit.

Um bis zu vier Voreinstellungen zu programmieren Verwenden Sie die Tasten "[UP / DOWN]", um die gewünschte Höhe zu finden, und drücken Sie dann S gefolgt von einer Zahl 1-3.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Höhenbereich	73cm(28.7")-120cm(47.2")
Basisbreite	100cm(39.4")min-160cm(63.0")max
Fahrgeschwindigkeit	30 mm (1,2") pro Sekunde
Gewichtskapazität	100kg(220lbs)
Einschaltdauer	10 %, maximal 2 Minuten an. 18 Minuten Pause
	3 Speichervoreinstellungen Soft Start/Stop Einstellbare Nivellierbolzen

PROGRAMMIERANWEISUNGEN

SPEICHEREINSTELLUNGEN

Speichern Sie bis zu vier häufig verwendete Tischhöhen und rufen Sie sie schnell wieder auf

1. Verwenden Sie die UP- oder DOWN-Taste, um den Schreibtisch auf die gewünschte Höhe zu bewegen
2. Drücken Sie die "S"-Taste
3. Drücken Sie die Taste ?1, 2, 3“, um die aktuelle Höhe einer Zahl am Mobilteil zuzuordnen
4. Um den Schreibtisch wieder auf eine dieser zugewiesenen Höhen zu bringen, drücken Sie die nummerierte Taste

HANDSET-SCHLOSS

Der Handapparat kann gesperrt werden, um ein versehentliches Einschalten oder Bewegen des Tisches zu verhindern und um zu verhindern, dass die Tischeinstellungen versehentlich von Kindern oder Mitarbeitern geändert werden.

VERRIEGELN: Halten Sie die Tasten "UP" und "DOWN" gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED "Loc" anzeigt.

ENTSPERREN: Halten Sie die Tasten "UP" und "Down" gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED von "Loc" auf die Höhenanzeige umschaltet.

FEHLERSUCHE

Wenn Ihr Tisch nicht reagiert, wenn Sie versuchen, ihn anzuheben oder abzusenken, oder wenn der Handapparat Fehlermeldungen anzeigt, überprüfen Sie, ob alle Kabel fest sitzen (Beine zu Kabeln, Kabel zur Controlbox). Wenn das Problem weiterhin besteht, führen Sie das unten beschriebene Reset-Verfahren durch.

RÜCKSTELLUNGSVERFAHREN

1. Ziehen Sie den Netzstecker und halten Sie die "DOWN"-Taste am Handgerät 30 Sekunden lang gedrückt.
2. Schließen Sie das Netzkabel wieder an.
3. Halten Sie die Taste "DOWN" gedrückt, bis der Tisch seine niedrigste Höhe erreicht hat, und lassen Sie sie dann los. Halten Sie die "DOWN"-Taste erneut etwa 10 Sekunden lang gedrückt, bis sich der Tisch ein wenig weiter absenkt, dann leicht ansteigt und schließlich stoppt.
4. Das Handgerät zeigt dann die aktuelle Höhe an, und Sie sollten den Tisch bedienen können.
5. Dies kann auch erforderlich sein, wenn der Schreibtisch einmal vom Stromnetz getrennt wird oder die Stromversorgung unterbrochen wird.

Wenn die Fehlermeldung nach dem Zurücksetzen weiterhin angezeigt wird, wenden Sie sich an uns oder an Ihren Händler vor Ort, um Unterstützung zu erhalten.


BESCHREIBUNG	CODE	FEHLERBEHEBUNGSLÖSUNG
Abnormaler Standby-Strom	SC0	Wieder einschalten. Wenn der Code weiterhin besteht, tauschen Sie die Control Box aus.
Abnormale Stromversorgungskarte	SC1	Wieder einschalten. Wenn der Code weiterhin besteht, tauschen Sie die Control Box aus.
Abnormaler Speicher	SC2	Wieder einschalten. Wenn der Code weiterhin besteht, tauschen Sie die Control Box aus.
Abnormaler Sensor	SC3	Wieder einschalten. Wenn der Code weiterhin besteht, tauschen Sie die Control Box aus.
Kollisionsschutz durch Sensor	R-2	Die Arbeitsfläche wird angehalten und um 5 cm (2") zurückgezogen.
Unsynchronisierte Beine	R-3	Reset-Verfahren durchführen
Überhitzt	HOT	Lassen Sie den Schreibtisch 18 Minuten lang ruhen
Fehler in der Kommunikation	R-5	Überprüfen Sie die Verbindung zwischen Handgerät und Control Box oder tauschen Sie das Handgerät aus.
Abnormale Spannung	R-6	Wieder einschalten. Wenn der Code weiterhin besteht, tauschen Sie die Control Box aus.
Mechanisches Versagen	R-8	Reset-Verfahren durchführen. Wenn der Code weiterhin besteht, ersetzen Sie die Beinstütze
Rest nicht abgeschlossen	RST	Rückstellungsverfahren durchführen
Kurzschluss	EXO	Wieder einschalten. Wenn der Code weiterhin besteht, tauschen Sie die Control Box aus.
Überlast	EX1	Reduzieren Sie die Last auf dem Pult.
Motor offene Phase	EX2	Reset-Verfahren durchführen. Wenn der Code weiterhin besteht, tauschen Sie das Bein aus.
Falsche Laufrichtung	EX3	Reset-Verfahren durchführen. Wenn der Code weiterhin besteht, ersetzen Sie das Bein

BESCHREIBUNG	CODE	FEHLERBEHEBUNGSLÖSUNG
Kollisionsschutz	EX4	Die Arbeitsfläche wird angehalten und um 5 cm (2") zurückgezogen.
Abwürgen des Motors	EX5	Reset-Verfahren durchführen. Wenn der Code weiterhin besteht, ersetzen Sie das Bein
Unterbrechung des Motorkabels	EX6	Überprüfen Sie die Verbindung zwischen dem Bein und dem Schaltkasten.
Bemerkung: X bedeutet 1(das erste Bein), 2(das zweite Bein), 3(das dritte Bein)		

-  **Im Falle eines Stromausfalls oder wenn das Netzkabel herausgezogen wird, kann eine manuelle Rückstellung erforderlich sein (siehe Rückstellungsanweisungen oben).**
-  **Dieses Produkt ist mit einer Einschaltdauer von 10 % (2 Min. Ein, 18 Min. Aus) ausgelegt.**
-  **Halten Sie Kinder von elektrisch höhenverstellbaren Tischen, Steuereinheiten und Handgeräten fern.**
Es besteht Verletzungsgefahr und die Gefahr eines Stromschlags.
-  **Öffnen Sie keine der Komponenten: Hubsäulen, Schaltkasten oder Handschalter Es besteht die Gefahr eines Stromschlags.**
-  **Halten Sie alle elektrischen Komponenten von Flüssigkeiten fern.**

Electric Height Adjustable Desk 2-Leg

User Guide



CAUTION

MAKE SURE NO OBSTACLES ARE IN THE DESK'S PATH AND ALL CORDS ARE OF APPROPRIATE LENGTH FOR DESK TRAVEL. FAILURE TO COMPLY WITH OR OBSERVE ALL ASSEMBLY, SAFETY, AND OPERATION INSTRUCTIONS AND WARNINGS REGARDING THE USE OF THIS PRODUCT MAY RESULT IN SERIOUS PROPERTY DAMAGE OR BODILY INJURY.

IMPORTANT:

Any user or installer of desk base must study this manual carefully.

If this desk is sold, please provide the manual to the buyer.

TABLE OF CONTENTS	PAGE
1. SAFETY AND WARNINGS	12
2. USAGE	12
3. SETUP AND INSTALLATION	12
4. PARTS LIST	13
5. ASSEMBLY INSTRUCTIONS	14
6. TECHNICAL SPECIFICATIONS	17
7. PROGRAMMING INSTRUCTIONS	17
8. TROUBLESHOOTING GUIDE	19

1. SAFETY AND WARNINGS

- Inappropriate use of this product may cause property damage or bodily injury.
- Check surroundings on all sides before using the desk. Body parts and property can be crushed if trapped between an immobile obstacle and the desk's range of motion.
- Ensure the length of power cords are accounted for when operating the desk. Monitors, computers, speakers, anything with a cord that is not long enough for the desk's range of motion could be pulled down or have its wires broken. Items pulled off the desk may cause other items to fall.
- Please provide this operation to any users, installers, or support personnel operating the product.

2. USAGE

This height adjustable desk has electric motors and is designed for use in dry work areas only. The desk height is adjustable so that it can be positioned at the most ergonomically suitable height. These desks are designed only for the purposes included in this manual. They should not be used in environments with high humidity or dampness. Any other use is at user's risk.

Do not move around, crawl or lie under the desk frame. Do not sit or stand on the desk frame.

Children should never use the desk unless they are supervised by adults.

Liability: Under no circumstances does the manufacturer accept warranty claims or liability claims for damages caused from improper use or handling of the desk frame other than that which is described in this operation manual.

3. SETUP AND INSTALLATION

Once the desk has been assembled, adjust the feet so that the desk is level and does not shift its position. After this, connect the desk to the 110v or 220v outlet and the desk is ready for use.

Check that no cables can get jammed.

Choose a placement for the desk that's a safe distance from window frames, radiators, furniture etc. so that people do not get stuck or trapped by the desk.

Do not place any objects that are taller than 50cm(20") underneath the desk.


After it has been assembled, when moving the desk, DO NOT lift the desk by the desktop. Lifting this way can stress the fasteners connecting the desk base to the desktop. Lower the desk completely and lift the desk by grabbing the top of the desk base or by removing the desktop first.

4. PARTS LIST

Tools Required




Allen Wrench (included)




Tape Measure




Philips Head Screwdriver, and/or Power Drill




Components




Ax2




Bx2




Cx2




Dx2



Ex1



Fx1



Gx1



Hx1

Hardware

ax8



M8 × 20

bx8



M6 × 35

cx10




ST4. 2 × 19

dx1




M5

fx5




Please count all pieces before disposing of any carton or packing material. Use a padded or carpeted area for assembly to avoid damage. For ease and safety, we recommend two people for assembly.


1




2





3




4




5




6




7




8




9





Digital Control Panel For Electric Height Adjustable Desk

User Guide



Plug the Power Cord into a 110v or 220v outlet

IMPORTANT! You must Reset the desk prior to use:

Press and hold the “” button on the Handset until the desk reaches its lowest height. Release the “” button. Press and hold the “” button again for about 10 seconds until the desk lowers a little bit more, slightly rises and stops. Release the “” button. Your desk is now ready to use.

To program up to four presets:

Use the “ / ” buttons to find a desired height, then press “” followed by a number **1-3**.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Height Range	73cm(28.7")-120cm(47.2")
Base Width	100cm(39.4")min 160cm(63")max
Travel Speed	30mm(1.2")per second
Weight Capacity	100kg(220lbs)
Duty Cycle	10%, Max. 2 mins on, 18 mins off
	3 Memory presets Soft Start/Stop Adjustable leveling studs

PROGRAMMING INSTRUCTIONS

MEMORY SETTINGS

Save up to four commonly used desk heights and recall them quickly.

- 1 Use the UP or DOWN button to move the desk to the desired height.
- 2 Press the “S” button.
- 3 Press the “1, 2, 3” button to assign the current height to a number on the handset.
- 4 To bring the desk back to any of those assigned heights, press the numbered button.

HANDSET LOCK

The handset can be locked to prevent accidental activation or movement of the desk and to prevent desk settings from being accidentally changed by children or coworkers

TO LOCK: Press and hold the “” and “” buttons simultaneously for 5 seconds until the LED reads “Loc”.

TO UNLOCK: Press and hold the “UP” and “Down” buttons simultaneously for 5 seconds until the LED switches from “Loc” to the height display.

TROUBLESHOOTING

If your desk does not respond when you try to raise it or lower it, or if the handset displays error messages, check to make sure all the cables are secure (Legs to cables, cables to Control box). If the problem persists, perform the reset procedure below.

RESET PROCEDURE

- 1 Unplug the power cord and hold the “” button on the Handset for 30 seconds.
- 2 Plug the power cord back in.
- 3 Hold the “” button until the desk reaches its lowest height, then release. Hold the “” button again for about 10 seconds until the desk lowers a bit more, then slightly rises and stops then release.
- 4 The handset will then display the current height, and you should be able to operate the desk.
- 5 You may also need to do this if the desktop is ever unplugged or loses power.

If the error message persists after performing the Reset procedure, contact us or local distributors to get support.

DESCRIPTION	CODE	TROUBLESHOOTING SOLUTION
Abnormal Standby Current	SC0	Power on again. If the code persists, replace the Control Box
Abnormal Power Supply Board	SC1	Power on again. If the code persists, replace the Control Box
Abnormal Memory	SC2	Power on again. If the code persists, replace the Control Box
Abnormal Sensor	SC3	Power on again. If the code persists, replace the Control Box
Collision Protection by Sensor	R-2	The desktop will stop and retract 5cm(2")
Unsynchronized legs	R-3	Perform Reset procedure
Overheated	HOT	Let the desk rest for 18 minutes
Communication Failure	R-5	Check the connection between Handset and Control Box or replace Handset
Abnormal Voltage	R-6	Power on again. If the code persists, replace the Control Box
Mechanical Failure	R-8	Perform Reset procedure. If the code persists, replace the Leg
Rest not completed	RST	Perform Reset procedure
Short Circuit	EX0	Power on again. If the code persists, replace the Control Box
Overload	EX1	Reduce the load on desk
Motor Open Phase	EX2	Perform Reset procedure. If the code persists, replace the Leg
Wrong Running Direction	EX3	Perform Reset procedure. If the code persists, replace the Leg
Collision Protection	EX4	The desktop will stop and retract 5cm (2")
Motor Stalling	EX5	Perform Reset procedure. If the code persists, replace the Leg
Disconnections of Motor Cable	EX6	Check the connection between leg and control box
Remarks: X means 1(the rst leg), 2(the second leg), 3(the third leg)		



In the event of a power outage or if the power cord is unplugged, a manual reset may be necessary (see Reset Instructions above)



This product is designed with a duty cycle of 10% (2 min. On, 18 min. off)



Keep Children away from electric height-adjustable desks, control units and handsets.
There is a risk of injury and electric shock




Do not open any of the components: lifting columns, control box, or handset.
There is a danger of electric shock



Keep all electrical components away from liquids

Bureau réglable en hauteur électrique 2 pieds

User Guide



ATTENTION ! : ASSUREZ-VOUS QU'IL N'Y A PAS D'OBSTACLES SUR LE BUREAU ET QUE TOUS LES CORDONS SONT D'UNE LONGUEUR APPROPRIÉE POUR LES DÉPLACEMENTS DE BUREAU. LE NON-RESPECT OU LA NON-OBSERVATION DE TOUTES LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE, DE SÉCURITÉ ET DE FONCTIONNEMENT ET DES AVERTISSEMENTS CONCERNANT L'UTILISATION DE CE PRODUIT PEUT ENTRAÎNER DE GRAVES DOMMAGES MATÉRIELS OU CORPORELS.

IMPORTANT:

Tout utilisateur ou installateur de base de bureau doit étudier attentivement ce manuel.

Si ce bureau est vendu, veuillez fournir le manuel à l'acheteur

TABLE DES MATIÈRES	PAGE
1. SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS	22
2. UTILISATION	22
3. CONFIGURATION ET INSTALLATION	22
4. LISTE DES PIÈCES	23
5. INSTRUCTIONS DE MONTAGE	24
6. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	27
7. PROGRAMMATION NSTRUCTIONS	27
8. GUIDE DE DÉPANNAGE	29

1. SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Une utilisation inappropriée de ce produit peut causer des dommages matériels ou corporels
- Vérifiez l'environnement de tous les côtés avant d'utiliser le bureau. Les parties du corps et les biens peuvent être écrasés s'ils sont coincés entre un obstacle immobile et l'amplitude de mouvement du bureau
- Assurez-vous que la longueur des cordons d'alimentation est prise en compte lors de l'utilisation du bureau. Les moniteurs, les ordinateurs, les haut-parleurs, tout ce qui a un cordon qui n'est pas assez long pour l'amplitude de mouvement du bureau pourrait être tiré vers le bas ou avoir ses fils cassés. Les articles retirés du bureau peuvent entraîner la chute d'autres articles
- Veuillez fournir cette opération à tous les utilisateurs, installateurs ou personnel de support exploitant le produit.

2. UTILISATION

Ce bureau réglable en hauteur dispose de moteurs électriques et est conçu pour une utilisation dans les zones de travail sèches uniquement. La hauteur du bureau est réglable afin qu'il puisse être positionné à la hauteur la plus ergonomique.

Ces bureaux sont conçus uniquement aux fins incluses dans ce manuel. Ils ne doivent pas être utilisés dans des environnements très humides ou humides. Toute autre utilisation est aux risques et périls de l'utilisateur.

Ne vous déplacez pas, ne rampez pas et ne vous allongez pas sous le cadre du bureau. Ne vous asseyez pas et ne vous tenez pas debout sur le cadre du bureau.

Les enfants ne doivent jamais utiliser le bureau à moins d'être supervisés par des adultes.

Responsabilité : En aucun cas, le fabricant n'accepte les réclamations de garantie ou de responsabilité pour les dommages causés par une mauvaise utilisation ou manipulation du cadre de bureau autre que celle décrite dans le présent manuel d'utilisation.

3. CONFIGURATION ET INSTALLATION

Une fois le bureau assemblé, ajustez les pieds pour que le bureau soit de niveau et ne change pas de position. Après cela, connectez le bureau à la prise 110v ou 220v et le bureau est prêt à l'emploi. Vérifiez qu'aucun câble ne peut se coincer.

Choisissez un emplacement pour le bureau qui est à une distance sécuritaire des cadres de fenêtres, des radiateurs, des meubles, etc. afin que les gens ne soient pas coincés ou piégés par le bureau.

Ne placez pas d'objets de plus de 50 cm (20 ") sous le bureau.

Une fois qu'il a été assemblé, lorsque vous déplacez le bureau, **NE SOULEVEZ PAS** le bureau par le bureau. Soulever de cette façon peut stresser les attaches reliant la base du bureau au bureau. Abaissez complètement le bureau et soulevez le bureau en saisissant le haut de la base du bureau ou en retirant d'abord le bureau.


Veuillez compter toutes les pièces avant de vous débarrasser de tout carton ou matériel d'emballage. Utilisez une zone rembourrée ou tapissée pour l'assemblage afin d'éviter tout dommage. Pour plus de facilité et de sécurité, nous recommandons deux personnes pour le montage.

4. PARTS LIST

Tools Required




Allen Wrench (included)




Tape Measure




Philips Head Screwdriver, and/or Power Drill




Components




Ax2




Bx2




Cx2




Dx2



Ex1



Fx1



Gx1



Hx1

Hardware

ax8



M8 × 20

bx8



M6 × 35

cx10




ST4. 2 × 19

dx1




M5

fx5




Please count all pieces before disposing of any carton or packing material. Use a padded or carpeted area for assembly to avoid damage. For ease and safety, we recommend two people for assembly.


1




2





3




4




5







6







7




8




9





Panneau de commande numérique pour bureau électrique réglable en hauteur

Guide de l'utilisateur



Branchez le cordon d'alimentation sur une prise 110v ou 220v.

IMPORTANT ! Vous devez réinitialiser le bureau avant de l'utiliser :

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton "DOWN" du combiné jusqu'à ce que le bureau atteigne sa hauteur la plus basse. Relâchez le bouton « DOWN ». Appuyez à nouveau sur le bouton "DOWN" et maintenez-le enfoncé pendant environ 10 secondes jusqu'à ce que le bureau s'abaisse un peu plus, se lève légèrement et s'arrête. Relâchez le bouton "DOWN". Votre bureau est maintenant prêt à l'emploi.

Pour programmer jusqu'à quatre préréglages:

Utilisez les boutons "UP / DOWN" pour atteindre la hauteur souhaitée, puis appuyez sur S suivi d'un chiffre 1-3.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Plage de hauteur	73cm (28.7 ») - 120cm (47.2 »)
Largeur de base	100cm (39.4 ») min 160cm (63 ») max
Vitesse de déplacement	30mm (1.2") par seconde
Capacité de poids	100kg (220lbs)
Cycle d'utilisation	10%, Max 2 minutes sur. 18 minutes de congé
	3 préréglages de mémoire Soft Start/Stop Goujons de nivellement réglables

INSTRUCTIONS DE PROGRAMMATION

PARAMÈTRES DE MÉMOIRE

Économisez jusqu'à quatre hauteurs de bureau couramment utilisées et rappelez-les rapidement

1. Utilisez le bouton HAUT ou BAS pour déplacer le bureau à la hauteur souhaitée
2. Appuyez sur le bouton « S »
3. Appuyez sur le bouton « 1, 2, 3 » pour attribuer la hauteur actuelle à un nombre sur le combiné
4. Pour ramener le bureau à l'une des hauteurs assignées, appuyez sur le bouton numéroté

SERRURE DE COMBINÉ

Le combiné peut être verrouillé pour empêcher l'activation ou le mouvement accidentel du bureau et pour empêcher les paramètres du bureau d'être accidentellement modifiés par des enfants ou des collègues

POUR VERROUILLER : Appuyez et maintenez enfoncés les boutons "UP "et "DOWN" simultanément pendant 5 secondes jusqu'à ce que la LED indique « Loc »

POUR DÉVERROUILLER : Appuyez et maintenez enfoncés les boutons « UP » et « Down » simultanément pendant 5 secondes jusqu'à ce que la LED passe de « Loc » à l'affichage en hauteur.

DÉPANNAGE

Si votre bureau ne répond pas lorsque vous essayez de le soulever ou de l'abaisser, ou si le combiné affiche des messages d'erreur, vérifiez que tous les câbles sont sécurisés (pieds aux câbles, câbles au boîtier de commande). Si le problème persiste, effectuez la procédure de réinitialisation ci-dessous.

PROCÉDURE DE RÉINITIALISATION

1. Débranchez le cordon d'alimentation et maintenez le bouton "DOWN" sur le combiné pendant 30 secondes.
2. Rebranchez le cordon d'alimentation.
3. Maintenez le bouton "DOWN" jusqu'à ce que le bureau atteigne sa hauteur la plus basse, puis relâchez.
4. Maintenez à nouveau le bouton "DOWN" pendant environ 10 secondes jusqu'à ce que le bureau s'abaisse un peu plus, puis remonte légèrement et s'arrête, puis relâchez.
5. La télécommande affichera alors la hauteur actuelle, et vous devriez être en mesure d'utiliser le bureau.

Il se peut que vous ayez à effectuer cette opération si le bureau est débranché ou perd de l'énergie. Si le message d'erreur persiste après avoir effectué la procédure de réinitialisation, contactez-nous ou vos distributeurs locaux pour obtenir de l'aide.

DESCRIPTION	CODE	LA SOLUTION DE DÉPANNAGE
Courant de veille anormal	SC0	Mise sous tension à nouveau. Si le code persiste, remplacez la zone de contrôle
Carte d'alimentation anormale	SC1	Mettez sous tension à nouveau. Si le code persiste, remplacez la zone de contrôle.
Mémoire anormale	SC2	Mettez sous tension à nouveau. Si le code persiste, remplacez la zone de contrôle.
Capteur anormal	SC3	Remontage I le code persiste, remplacez le boîtier de contrôle.
Protection contre les Collisions par Sensor	R-2	Le bureau s'arrête et se rétracte de 5 cm (2po).
Jambes non synchronisées	R-3	Effectuer la procédure de réinitialisation.
Surchauffe	CHAUD	Laissez le bureau reposer pendant 18minutes.
Échec de communication	R-5	Vérifiez la connexion entre le combiné et le boîtier de commande ou remplacez le combiné.
Tension anormale	R-6	Mise sous tension à nouveau. Si le code persiste, remplacez la zone de contrôle.
Défaillance mécanique	R-8	Effectuer la procédure de réinitialisation.
Si le code persiste,	RST	remplacez la procédure Leg Rest non terminée RST Perform Reset.
Court-circuit	EXO	Power on again. Si le code persiste, remplacez la zone de contrôle.
Surcharge	EX1	Réduire la charge sur le bureau
Moteur Phase ouverte	EX2	Effectuer la procédure de réinitialisation. Si le code persiste, remplacez le Leg.
Mauvaise direction de fonctionnement	EX3	Effectuer la procédure de réinitialisation. Si le code persiste, remplacez le Leg.

DESCRIPTION	CODE	LA SOLUTION DE DÉPANNAGE
Protection contre les collisions	EX4	Le bureau s'arrête et se rétracte de 5 cm (2po).
Démarrage du moteur	EX5	Effectuer la procédure de réinitialisation. Si le code persiste, remplacez le Leg.
Déconnexions du câble moteur	EX6	Vérifiez la connexion entre le pied et le boîtier de commande.
Remarques: X signifie 1 (la première pied), 2 (la deuxième pied), 3 (la troisième pied).		

 **En cas de panne de courant ou si le cordon d'alimentation est débranché, une réinitialisation manuelle peut être nécessaire (voir instructions de réinitialisation ci-dessus).**

 **Ce produit est conçu avec un rapport cyclique de 10% (2 min. On, 18 min off).**

 **Éloignez les enfants des bureaux, des unités de commande et des combinés électriques réglables en hauteur. Il y a un risque de blessure et de choc électrique.**

 **N'ouvrez aucun des composants : colonnes de levage, boîtier de commande ou combiné Il existe un risque de choc électrique.**

 **Gardez tous les composants électriques à l'écart des liquides.**